Наоми и МД-616 для зоны HEAD SPA

Редакция от 27 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Кушетку для HEAD SPA выбираем вместе с чашей, местом мастера и подключениями. Мягкое ложе само по себе не определяет удобство мытья: положение затылка, плеч и шеи зависит от всей конструкции. Паровой блок добавляет отдельные требования к комплектации, электропитанию и уходу. Поэтому перед заказом проверяем не число обещанных эффектов, а конкретную рабочую последовательность.

Сравним Наоми и МД-616. У Наоми отдельно известна длина ложа 151 см при общей длине изделия 204 см. МД-616 отличается изогнутым ложем с мягким элементом 18 см и комплектным стулом мастера. Обе модели рассматриваем для ухода за волосами и кожей головы по допустимой технологии. Наличие водной дуги и купола не даёт оснований обещать лечение выпадения волос или гарантированный результат косметического средства.

Быстрый выбор Наоми и МД-616

Наоми подойдёт для проекта, в котором важны известная длина ложа, подбор цвета и согласование парового комплекта. МД-616 имеет смысл примерить, когда нужен изогнутый профиль и стул в составе поставки. Разница в толщине наполнителя не является готовой оценкой комфорта: мастер и клиент должны проверить положение у чаши.

- **Наоми для согласованного проекта HEAD SPA, 130 000 руб.** Ложе 151 см, полный габарит 204 × 72 × 69 см. Состав парового блока и количество генераторов закрепляем в заказе.
- **МД-616 с изогнутым ложем и стулом, 150 000 руб.** Габарит 203 × 71 × 70 см, мягкий элемент 18 см, стул мастера в комплекте. Проверяем посадку у чаши и доступ к узлам.

Две кушетки для зоны ухода за головой



Кушетка для Head-Spa "Наоми"

Наоми с мягким элементом 13 см и отдельной длиной ложа 151 см. Количество парогенераторов и оснащение конкретной поставки согласуем до заказа.

130 000 руб.



Кушетка для Head-Spa "МД-616"

МД-616 с изогнутым ложем, мягким элементом 18 см, двумя парогенераторами, куполом, панелью и стулом мастера.

150 000 руб.

Сравните другие исполнения в разделе кушеток для СПА головы.

Сначала фиксируем состав поставки

Цена Наоми на 27 октября 2026 года составляет 130 000 руб., МД-616 стоит 150 000 руб. Это цены сравниваемых базовых исполнений. Паровой купол и сенсорная панель входят в описание обеих систем, но количество генераторов Наоми подтверждаем в спецификации конкретного заказа. Комплектация разных выпусков может отличаться, поэтому не строим схему подключения только по старому перечню аксессуаров.

Что сравниваем	Наоми	МД-616
Цена базового исполнения	130 000 руб.	150 000 руб.
Общий размер Д × Ш × В	204 × 72 × 69 см	203 × 71 × 70 см
Мягкий элемент	13 см	18 см, изогнутое ложе
Длина ложа отдельно	151 см	Уточняем по схеме выбранного исполнения
Паровой комплект	Купол, панель и паровой блок; количество генераторов согласуем	Два парогенератора, купол и сенсорная панель
Стул мастера	Не включаем в расчёт как подтверждённую комплектную позицию	Входит; сиденье 35 × 35 см, высота 45 см
Перед монтажом	Схемы воды, слива и питания, перечень комплектующих	Те же схемы, размещение панели и комплектного стула

В заказе поимённо закрепляем кушетку, чашу, дугу, паровое оснащение, пульт, опоры и соединительные элементы. Для МД-616 комплектный стул учитываем один раз. Для Наоми отдельно решаем, какой стул нужен мастеру и включён ли он в согласованную поставку. Такой подход делает сметы сопоставимыми и помогает обнаружить недостающую позицию до доставки.

Если нужен другой цвет или вариант управления, уточняем доступное исполнение и его стоимость вместе. Фотография показывает внешний вид, но не заменяет перечень упаковочных мест. Наличие аксессуара рядом с изделием на снимке тоже не является достаточным основанием включить его в заказ без согласования.

Длина ложа и общий габарит отвечают на разные вопросы

У Наоми 204 см относятся ко всему изделию, а 151 см к ложу. Вычитать одно из другого и объявлять оставшиеся 53 см длиной чаши нельзя: общий размер объединяет конструктивные части, а их взаимное перекрытие видно только на схеме. Для примерки важна опора тела от плеч до ног, а для размещения в кабинете полный внешний контур.

МД-616 короче Наоми всего на 1 см по полному габариту. Это не означает, что высокому клиенту она обязательно подойдёт хуже. Изогнутая опора меняет распределение положения ног и корпуса. Проверяем, где лежат плечи, есть ли предусмотренная поддержка стоп и не приходится ли клиенту сползать ради доступа к чаше. Допустимый рост и нагрузку не выводим из длины корпуса.

Предварительная прямоугольная проекция Наоми равна 2.04 × 0.72 = 1.4688 м². Для МД-616 получаем 2.03 × 0.71 = 1.4413 м². Разница 0.0275 м² слишком мало говорит о полноценном посте: нужны подход клиента, траектория стула, тележка и доступ к коммуникациям. Эти

числа помогают разметить сами изделия, но не устанавливают минимальную площадь кабинета.

При разметке переносим на пол внешний контур, а затем отдельно проверяем работу мастера у головы и проход вдоль ложа. Открытая дверь, ящик тележки и колени сидящего специалиста не должны попадать в один и тот же объём. Итоговые расстояния выбираем по реальной схеме помещения и требованиям проекта, без универсального выдуманного отступа для всех салонов.

Проверка шеи и плеч у чаши

Примерку начинаем с безопасной посадки и перехода в рабочее положение. Клиент не должен удерживать голову мышцами ради попадания шеи в выемку. Используем предусмотренные опоры и проверяем их положение вместе с чашей. Если удобная поза получается только при смещении тела за пределы ложа, возвращаемся к выбору геометрии, а не добавляем случайную подушку.

Следующий этап проверяем с мастером на своём стуле. Он должен подходить к затылочной зоне и работать с длиной волос, не перенося постоянно вес тела через край чаши. Оцениваем доступ обеими руками, расположение локтей и возможность убрать волосы из зоны слива. Только после этого сравниваем мягкость поверхности и ощущения от профиля.

Разница 18 и 13 см составляет 5 см толщины мягких элементов. Она не равна прибавке рабочей высоты головы, потому что основания и форма ложа у моделей различаются. Более толстый слой не гарантирует подходящую жёсткость, а общий размер по высоте не сообщает положение шейной опоры. Нужные уровни измеряем на собранном изделии.

Стул МД-616 имеет сиденье 35 × 35 см и высоту 45 см. Это полезная исходная точка для примерки, но не обещание удобной позы любому специалисту. Проверяем, можно ли приблизиться к чаше, куда поставить ноги и где находится пульт. Если комплектный стул не подходит рабочему сценарию, согласуем замену или отдельную покупку заранее.

Чаша, смеситель и путь воды

Для Наоми размер раковины записан как 650 × 480 × 540 мм. У МД-616 используется запись 650 × 480-550 мм для ширины и глубины. Эти значения не переводим в литры и не принимаем за готовый вырез в столешнице. При заказе уточняем оси, форму и фактический контур чаши, а монтажнику передаём чертёж конкретного исполнения.

Поток от лейки и поток через водную дугу могут иметь разные пути. До подключения определяем, откуда питается каждый узел, куда уходит использованная вода и какие элементы требуется опорожнять. Наличие дуги само по себе не показывает, работает ли она от проточной подачи или через резервуар с насосом. Для Наоми и МД-616 не назначаем схему по внешнему сходству.

Если предусмотрена циркуляция, вода возвращается через внутренний контур. Тогда очистка видимой чаши не описывает весь уход: нужны разрешённые действия с насосом, шлангами и резервуаром. При проточной работе проверяем устойчивую подачу и отвод воды. Конкретные диаметры, давление и расход выбираем по монтажной документации, не по усреднённым советам о HEAD SPA.

Пробный запуск проводим после штатной сборки и проверки соединений. Оцениваем работу при предусмотренной подаче, доступность фильтра волос и возможность обслужить слив без демонтажа всей зоны. Рядом сохраняем путь для осмотра, а декоративную отделку не делаем препятствием для устранения протечки. Финальную схему согласуем до ремонта пола и стен.

Паровой блок и электрическая часть

Парогенератор, подогрев поверхности и нагрев воды решают разные задачи. Наличие купола не подтверждает подогрев ложа, а два генератора не означают автоматическую работу с двойной производительностью. Для МД-616 выясняем назначение каждого прибора и разрешённый способ их включения. Для Наоми сначала фиксируем сам состав парового блока, затем разбираем его питание.

Общая потребляемая мощность выбранных комплектов здесь не установлена. Поэтому расчёт электроэнергии по произвольным 1000 или 2000 Вт не приводим. До подготовки розеток получаем электрические данные всех одновременно работающих узлов, требования к защитам и размещению подключения. Электрик оценивает комплект вместе с остальной нагрузкой кабинета.

Режим пара выбирают по руководству прибора и допустимой технологии используемого средства. Не назначаем универсальную температуру купола или минуты воздействия только по названию HEAD SPA. Проверяем порядок заполнения, допустимую воду, охлаждение перед обслуживанием и доступ к рабочим ёмкостям. Косметический состав не добавляем в резервуар без прямого разрешения для этой системы.

Сенсорная панель облегчает доступ к управлению, но не доказывает конкретный набор автоматических программ. Во время примерки проверяем читаемость обозначений, расположение панели и удобство штатного выключения. Кабель не должен натягиваться при допустимом движении пульта. Вопросы монтажа решаем по схеме, а не за счёт свободно лежащего удлинителя рядом с водной частью.

Закупка двух кушеток и отдельные расходы

Для двух Наоми базовая сумма равна 130 000 × 2 = 260 000 руб. Две МД-616 стоят 150 000 × 2 = 300 000 руб. Разница 40 000 руб. относится к закупке двух изделий. Она сама по себе не показывает стоимость подключения или экономию на стульях: отдельные позиции сравниваем по согласованному составу.

В калькуляторе используется формула n × (цена + доплата на каждое изделие) + общие расходы. Если условно добавить к каждой МД-616 по 5000 руб. согласованных опций, а на всю группу заложить ещё 15 000 руб., получим 2 × (150 000 + 5000) + 15 000 = 325 000 руб. Эти доплаты являются примером работы формулы, не нашим тарифом монтажа или доставки.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Поменяйте модель, количество и расходы на значения своего проекта. Для разных моделей в одном заказе рассчитайте каждую группу отдельно, затем сложите итоги без повторного включения общих расходов. Если стул уже включён в выбранную поставку, не добавляйте его цену второй раз. Доставку, занос, сборку и подключения согласуем отдельно в зависимости от адреса и помещения.

Резерв на обслуживание тоже отделяем от покупки. В него могут входить совместимые расходные материалы, сменный текстиль и согласованные работы по узлам. Не обещаем фиксированную окупаемость по одной цене кушетки: загрузка кабинета, фактическая выручка и затраты на обслуживание различаются. Для решения о покупке полезнее видеть подтверждённую смету и рабочий процесс.

Что проверить до заказа и при приёмке

Этап	Что получаем или проверяем	Зачем это нужно
До отделки кабинета	Чертёж, подключения, доступ к сливу и обслуживанию	Согласовать точки воды и питания до закрытия отделкой
До оплаты комплекта	Исполнение, цвет, паровой блок, пульт, стул и список аксессуаров	Сравнить одинаково полные сметы
Перед доставкой	Упаковочные размеры, маршрут заноса, условия разгрузки	Проверить двери, повороты и лифт по фактическим местам
При распаковке	Состояние чаши, обивки, каркаса и комплектность	Зафиксировать повреждения и недостающие элементы
После штатной сборки	Опоры, рабочее положение головы, герметичность и управление	Подтвердить готовность конкретного места к работе
Перед первой записью	Инструкции, допустимый уход и порядок между посетителями	Обучить сотрудников на собранном комплекте

Общий размер установленной кушетки не заменяет упаковочные размеры. Изделие может поставляться несколькими местами, и маршрут заноса проверяют по самому крупному из них с учётом поворотов. Не обещаем разборку любого узла ради прохода через дверь. Возможность демонтажа и повторной сборки подтверждаем до выбора способа доставки.

При приёмке сохраняем документы на само изделие и каждый отдельный электрический прибор. Проверяем маркировку, комплект шлангов и соединений, целостность доступных кабелей. Не включаем неизвестный прибор для проверки только потому, что его вилка подошла к розетке. Сначала завершаем предусмотренную установку и подготовку воды.

Подготовка между посетителями и запись

Рабочий цикл включает смену белья, обслуживание чаши и опор, удаление волос и предусмотренный уход за внутренними узлами. Для каждого материала выбираем совместимое средство и режим по инструкции. Паровой этап не объявляем стерилизацией ложа или чаши. Прозрачный вид воды тоже не является подтверждением выполненной обработки.

Порядок обслуживания составляем по конкретной водной схеме. Съёмную опору, чашу, наружные панели и циркуляционный контур нельзя объединять одной произвольной операцией. Уточняем, какие детали разрешено снимать, как опорожнять ёмкости и когда можно касаться парового прибора. Использование несовместимого раствора ради ускорения подготовки не включаем в рабочую технологию.

Для планирования записи можно сложить собственные измеренные этапы. Если условно уход занимает 55 минут, а подготовка 20, один слот равен 75 минутам. Четыре таких слота составят 300 минут, или 5 часов. Это арифметический пример расписания, а не рекомендуемая длительность процедуры или обязательная выдержка дезинфицирующего средства.

При нескольких кушетках проверяем, хватает ли времени сотрудникам на обработку и смену текстиля, а коммуникациям на допустимую одновременную работу. Второе место не обязательно удваивает пропускную способность. Запас белья, место для использованного текстиля и доступ к обслуживанию планируем вместе с количеством записей.

FAQ о выборе Наоми и МД-616

У Наоми ложе длиной 204 см?

204 см относятся к общей длине изделия. Длина ложа дана отдельно как 151 см. Комфорт человека определяем примеркой у чаши с предусмотренными опорами, а место в кабинете размечаем по полному габариту.

У Наоми обязательно два парогенератора?

Количество и исполнение паровых приборов закрепляем в спецификации конкретной поставки. Между версиями комплекта возможны различия. До согласования не рассчитываем розетки, нагрузку и запасные приборы по предположению о двух одинаковых генераторах.

Чем МД-616 отличается от Наоми по ложу?

Для МД-616 подтверждены изогнутый профиль и мягкий элемент 18 см. У Наоми толщина 13 см и отдельно известна длина ложа. Эти показатели помогают выбрать кандидатов, но не заменяют проверку шеи, плеч и работы мастера.

Стул МД-616 нужно покупать отдельно?

В рассматриваемую поставку стул входит. Его сиденье 35 × 35 см, высота 45 см. Проверяем удобство конкретному специалисту; если нужен другой стул, учитываем это как отдельное решение, а не повторно оплачиваем комплектную позицию.

Водная дуга означает работу без канализации?

Нет. Нужна схема заполнения, отвода воды и обслуживания конкретного комплекта. Даже при наличии циркуляции использованную воду необходимо удалять предусмотренным способом. Внешний вид дуги не подтверждает автономность.

Толстый матрас поднимет голову выше?

Разница толщины наполнителя не равна разнице высоты шейной опоры. Ложе, основание и чаша образуют общую геометрию. Измеряем нужный уровень в рабочем положении и примеряем его вместе со стулом мастера.

Можно рассчитать энергию по числу генераторов?

Сначала нужны мощность каждого прибора и допустимое одновременное включение. Количество само по себе не даёт электрическую нагрузку. Для этих комплектов не подставляем выдуманную мощность в расчёт электроэнергии.

Паровой купол заменяет обработку чаши?

Нет. Купол служит для предусмотренного парового этапа ухода. Чашу, опоры, текстиль и водные узлы обслуживаем отдельно по допустимому порядку. Температуру и время парового этапа не используем как вымышленный режим стерилизации.

Кушетки и подготовка зоны HEAD SPA
Наоми и варианты исполнения
МД-616 и состав комплекта
Выбор чаши и парикмахерской мойки
Все кушетки для СПА головы