Как обслуживать кушетку с электроприводом в салоне

Редакция от 5 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

У кушетки с электроприводом отдельно обслуживают обивку, питание, пульт и подвижные детали. На примере МД-826 и МД-302 покажем, какие данные записать при приёмке и что проверять после перестановки. Порядок обслуживания каждой модели определяет её инструкция.

Две кушетки с различным управлением

Модель	Оснащение	Что проверить по паспорту	Цена 5 ноября 2026 года
МД-826	Четыре двигателя, ручное управление, ножные кнопки, подогрев и подсветка	Команды каждого органа управления, назначение розетки и USB, пределы очистки	225 000 ₽
МД-302	Три двигателя, пульт, подогрев и подсветка	Порядок работы с пультом и опорами, свободное место для подголовника	245 000 ₽

У МД-826 заявлен диапазон высоты 660-900 мм. У МД-302 диапазон высоты 620-890 мм, длина 1920-2090 мм. Свободное место проверяйте по максимальному габариту нужной конфигурации, включая подголовник, подлокотники и доступ к отключению. Запросите рабочий цикл и разрешённый способ обработки у поставщика каждого изделия.

- **МД-826 с ручным и ножным управлением, 225 000 руб.** Запишите назначение ножных кнопок, органов подогрева и разъёмов
- **МД-302 с тремя электромоторами, 245 000 руб.** Проверьте работу пульта и место в крайнем положении подголовника

Спа-кушетки с электроприводом



Спа-кушетка "МД-826" с подогревом и подсветкой

Четыре мотора, ручное и ножное управление

225 000 руб.



Спа-кушетка "МД-302" с подогревом

Три мотора, пульт и регулируемый подголовник

245 000 руб.

Сравните СПА-кушетки по диапазону регулировок, управлению и инструкции обслуживания.

Карта органов управления рядом с кушеткой

При получении МД-826 попросите разложить команды по четырём направлениям: высота, наклон ложа, спинка и икроножная часть. Запишите, какие доступны с ручного пульта, а какие с ножных кнопок с каждой стороны. Для МД-302 внесите в лист три приводных направления и отметьте ручные регулировки по паспорту. Отдельно выпишите команды подогрева и подсветки. Такой лист помогает указать конкретную кнопку при заявке и отличить неисправность движения от проблемы с другой функцией.

Подпишите блоки управления на копии монтажной схемы. Во время приёмки посмотрите, где проходят провода к органам управления и где находится сетевое питание. Сверьте предусмотренный держатель пульта и доступ к штатному отключению. У МД-826 розетка и USB указаны в карточке, их допустимая нагрузка и назначение определяются инструкцией. Не подключайте дополнительные приборы, пока эти параметры не подтверждены.

Проверка до начала работы

Участок	Конкретная проверка снаружи	Что записать при изменении
Питание и кабель	Видимые повреждения, прижатие, натяжение, доступ к штатному отключению	Место повреждения и событие перед появлением
Пульт и педаль	Целостность, штатное расположение, отсутствие предметов на кнопках	Какая команда не выполняется или выполняется неожиданно
Подвижные секции	Свободная зона движения, отсутствие тележки и предметов под ложем	Какая секция, положение и замеченный звук
Обивка	Разрывы, швы, загрязнения, состояние лицевого выреза и контактных поверхностей	Участок и используемое средство ухода
Колёса и опоры	Установка и фиксация по конструкции	Нестабильность или изменение после перестановки

Начинайте смену с короткого осмотра до посадки клиента. При явном повреждении шнура, следах перегрева, запахе или изменении движения выведите кушетку из использования и сообщите сервису. Порядок отключения и возврата оборудования в работу должен быть описан в инструкции. Объясните сотрудникам, где лежит руководство и кто принимает решение после осмотра.

Проверка маршрута кабеля на новом месте

Поставьте кушетку на план в нижнем положении и отметьте точку выхода сетевого шнура. Сверьте с инструкцией штатную схему укладки. На неподвижном полу осмотрите путь к розетке и места, где проходят тележка, стул и инвентарь для уборки. Затем в предусмотренном порядке и без клиента проверьте крайние положения. Для МД-302 одновременно проверьте выдвинутое положение подголовника, если оно используется. Для МД-826 оцените доступ к ножным кнопкам с обеих сторон и убедитесь, что к ним не приходится тянуться через кабель.

Если по плану новый маршрут на 35 см длиннее прежнего, сравните его с запасом, который остаётся при максимальном подъёме. При свободном запасе 20 см разница составляет 15 см. Такое несовпадение решают согласованной перестановкой или подготовкой подходящей точки питания по требованиям изготовителя. Наращивание провода и размещение соединений определяет квалифицированный специалист по инструкции изделия. Оставьте схему с датой, чтобы следующий сотрудник мог восстановить согласованную расстановку.

Как понимать допустимый рабочий цикл

Смотрите одновременно процент, продолжительность цикла и максимальное непрерывное включение. В инструкции LINAK для ряда систем MEDLINE и CARELINE приведён пример: до двух минут работы с последующей паузой 18 минут, если маркировка изделия не задаёт другое ограничение. Два из двадцати составляют 10%. Это иллюстрация чтения паспорта, параметры МД-826 и МД-302 в этом примере не определяются. Для них запрашивайте инструкцию всей кушетки.

В условиях плотной записи проверьте, как часто мастер меняет высоту и секции в ходе одной услуги. Учитывайте тестовые перемещения при подготовке и уборке. Если инструкция ограничивает общий цикл всей системы, не считайте работу каждого мотора независимо. Планируйте исходное положение и ручную настройку съёмных принадлежностей отдельно от электрических перемещений. Обсудите допустимый режим с поставщиком, если реальная нагрузка отличается от указанной в паспорте.

Раздельный уход за ложем и пультом

У двух моделей заявлена экокожа, но выбор средств зависит от выбранного материала, его отделки и инструкции. Сначала получите сведения для той обивки, которую заказали. Попросите объяснить, как удалять масло и другие типовые следы, сколько времени можно оставлять состав и как ухаживать за швами. Для окрашенных и хромированных деталей оформите отдельные строки. Запишите разрешённый режим обработки съёмной подушки и подлокотников.

Ножные кнопки, пульт и кабель проверяют по отдельным указаниям производителя. Маркировка IP относится к обозначенному узлу и условиям проверки. Для МД-826 и МД-302 допустимый способ обработки электрических деталей берут из документации готового изделия. Перед использованием оборудования после уборки убедитесь, что выполнены условия инструкции. Если жидкость попала в разъём или блок, сообщите сервису, указав точку и обстоятельства. Перед повторным включением дождитесь указаний специалиста.

Как составить перечень средств для разных поверхностей

Вместо общего «средство для мебели» записывают поверхность и согласованное применение. Обивка, окрашенный металл, хромированная деталь, пластиковый пульт и прозрачная вставка могут иметь разные ограничения. Для каждого нужны название материала и данные изготовителя.

Запись о допустимости должна учитывать рабочую концентрацию и контактное время. Разрешение короткого протирания не всегда означает стойкость к длительному смачиванию. Также выясняют, нужно ли удалять остатки и сколько времени требуется перед готовностью к работе.

Как описать сбой и обслуживание механизма

Предположим, у МД-826 изменилась реакция ножной кнопки. Запишите сторону, подпись команды, исходную высоту и наблюдение. Укажите, сохранялась ли эта функция на пульте до остановки. Для МД-302 при изменении положения подголовника сообщите, была ли это ручная настройка либо команда привода. Укажите, что произошло со спинкой, подогревом или подсветкой. Отправьте фото маркировки и дату получения. Этого достаточно для первого обращения, проверки внутри корпуса проводит сервис.

Срок осмотра и перечень операций согласуйте для конкретной модели и интенсивности работы. По документации уточните, что относится к внешней проверке, что выполняет монтажник и какие работы закреплены за сервисом. Сохраняйте сведения о замене блока, пульта, кабеля или крепления и модель новой детали. При следующей заявке пригодится дата замены и описание изменения после неё.

Пульт, педаль и память позиций

Управление проверяют по функциям. Пульт может задавать движение только при удержании кнопки, а память запускать последовательность автоматически. Ножная педаль может управлять одной регулировкой или несколькими каналами. Внешне похожие органы управления не являются взаимозаменяемыми.

Если модель имеет блокировку, сотрудники должны понимать, какие команды она запрещает и как включается штатно. Иначе отсутствие реакции можно ошибочно принять за поломку. Но неизвестная комбинация клавиш из инструкции другого кресла не является правильным способом разблокировки.

Автоматический возврат в начальное положение тоже требует свободной зоны движения. Тележка, стопка материалов или кабель под ложем могут стать препятствием. Перед запуском проверяют весь предусмотренный путь, а не только текущую высоту кресла.

Повреждение покрытия: почему не стоит ждать полного разрыва

Трещина, отслоение или повреждённый шов меняют условия ухода и могут затруднять обработку. Если поверхность закрыть обычной простынёй, дефект не исчезает. Для восстановления обращаются к предусмотренной замене покрытия или матраса, согласуя его совместимость с регулируемыми секциями и нагревом.

У кушетки с подогревом замена только по внешней длине и ширине неполна. Внутри могут находиться нагревательные элементы и датчики. Для новой части нужны данные конструкции и подключения. Самостоятельное изменение толщины или расположения слоёв может не соответствовать работе системы.

Дополнительный чехол также должен быть допустимым. Его крепления не должны попадать в движущиеся соединения, а слой не должен нарушать предусмотренные условия нагрева. Данные о защитном аксессуаре сохраняют вместе с инструкцией модели.

Перестановка и уборка под мебелью

Наличие колёс не означает возможность катить изделие в любом положении или с клиентом. Колёса могут быть выдвижными, отдельными для транспортировки или иметь тормоза. Способ перемещения, положение секций и подготовка питания определяются конструкцией.

Перед разрешённым перемещением освобождают маршрут и действуют по инструкции. После установки снова оценивают опоры, фиксацию и кабели во всём рабочем диапазоне. Не перемещают изделие за подлокотник, ножную секцию или пульт без предусмотренного разрешения.

При уборке пола защищают управление от случайного нажатия и электрические части от воздействия инвентаря.

Короткая форма сервисной заявки

В заявке указывают модель, маркировку, какая функция изменилась, при какой команде и положении. Прилагают историю перемещения, обработки или предыдущего ремонта. Если сохранилось видео момента возникновения, его можно передать; специально повторять неисправное движение для ролика не требуется.

Отдельно записывают индикацию или код ошибки, сохраняя его точно. Перевод «ошибка мотора» без кода может потерять важные сведения. Если цифровой индикации нет, это тоже отмечают вместо придуманной причины.

После диагностики получают установленную неисправность, перечень деталей, работы и результат проверки. Замена пульта, привода и блока управления относится к разным операциям. Историю сохраняют, чтобы при повторении симптома понимать, какой узел уже обслуживался.

Проверка после доставки и стоимость подготовки

Сохраните комплект поставки, заводскую маркировку и контакт сервиса. На плане отметьте расположение разъёмов и штатного отключения. До первого клиента покажите каждому сотруднику, как различить команды пульта, как организовать очистку и куда сообщить об изменениях. Если сервис входит в договор, попросите указать доступность запчастей и отдельные условия для пульта, блока управления и обивки.

При условных 8 500 ₽ на доставку и подготовку получится 233 500 ₽ для МД-826 и 253 500 ₽ для МД-302. Разница базовых цен 20 000 ₽ сохраняется при одинаковых дополнительных расходах. Введите цену работ из согласованного предложения и сравните варианты. Плановый сервис и запасные части добавляйте только когда они предусмотрены в заказе.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

FAQ об уходе за мебелью с электроприводом

Где найти рабочий цикл?

Проверьте паспорт изделия и маркировку системы. Если данные расходятся, запросите письменное разъяснение изготовителя.

Как проверить кабель после перестановки?

Осмотрите его маршрут в предусмотренных положениях без клиента. При защемлении или повреждении прекратите использование и свяжитесь с сервисом.

Чем чистить обивку?

Используйте перечень и режимы, разрешённые изготовителем для материала выбранной отделки. Отдельно проверьте правила ухода за пультом.

Почему указание IP на одном блоке недостаточно?

Маркировка описывает конкретную часть и условия испытания. Допустимый способ уборки всего изделия уточняйте по его инструкции.

Нужно ли обслуживать привод смазкой?

Только если это предусмотрено изготовителем и в установленном им порядке. Вскрытие закрытых компонентов поручают сервису.

Что записать, если перестала двигаться спинка?

Модель, маркировку, команду, положение, состояние других функций и обстоятельства появления проблемы.

Чем различается управление МД-826 и МД-302?

Для МД-826 указаны ручное управление и ножные кнопки, для МД-302 в комплекте указан пульт. Команды уточняйте в паспорте.

Как учитывать расходы на обслуживание?

Получите перечень допустимых работ и цены сервиса. Отдельно запишите подготовку при покупке и плановые работы в ходе эксплуатации.

Карточки моделей и справочный документ

МД-826, оснащение и регулировки

МД-302, размеры, пульт и подогрев

LINAK MEDLINE и CARELINE. Руководство по линейным приводам, раздел эксплуатации.