Маникюрный пылесос ULTRATECH SD-117. Как проверить мешок и сбор опила

Редакция от 5 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

У настольного ULTRATECH SD-117 опил проходит через решётку в мешок. Если пыль остаётся на столе или появляется у крепления мешка, сначала определите, где именно изменился сбор. Для настольных SD-117 и SD-117 mini проверим комплектность, прилегание резинки и положение руки. Затем сравним, сколько места занимает каждая модель и во что обойдётся запас расходников.

Как понять, на каком участке остаётся пыль

При обычной работе посмотрите, в какую сторону улетает опил. Если он остаётся перед корпусом, проверьте, находится ли ноготь над приёмной зоной. Если частицы появляются возле крепления мешка, осмотрите его при отключённом приборе. Третий сценарий виден, когда сбор ослабал постепенно. Здесь нужно проверить заполнение и свободное место вокруг пылесборника. Запишите, что изменилось перед первым наблюдением, например новый мешок, другая опора или перенос корпуса ближе к стене.

При запахе, стуке, перегреве или повреждении кабеля выключите прибор и отключите питание. Оставьте его до осмотра специалистом. При обычном ухудшении сбора также отключите питание перед снятием пылесборника. После наружной проверки верните прибор в штатную комплектацию. Рабочее сравнение проводят на исправном оборудовании с установленным мешком и защитой.

Наблюдение	Что проверить при выключении	Что передать мастеру или сервису
Пыль появляется вокруг крепления	Целость края мешка, положение двойной резинки, складки и зазоры.	Фото крепления до снятия и маркировку расходника.
Опил остаётся сбоку от кисти	Положение подставки и пальца относительно решётки.	Два снимка работы с правой и левой рукой.
Сбор снизился после замены	Подходит ли мешок по посадке. Свободно ли он располагается вокруг корпуса.	Фото новой и прежней упаковок, точную модель.
Появился новый шум или запах	Снаружи отметьте видимые повреждения, оставьте аппарат выключенным.	Когда проявился признак, фото корпуса и кабеля.

Что осмотреть у сменного мешка

В нашей позиции 10583 у мешка двойная резинка. При подборе сфотографируйте крепление и пришлите модель пылесоса. Для штатной замены сопоставьте размер входного края и способ посадки с инструкцией. При надевании край должен лежать ровно, а мешок свободно расправляться в отведённой зоне. Если край собирается складкой или резинка соскальзывает, покажите фото. Подберём подходящее исполнение и сверим расходник до заказа.

Отдельно отметьте, где лежит свободная часть мешка. Она может упираться в стену, край полки или стопку материалов. Поставьте пылесос так, чтобы пылесборник располагался по инструкции и не попадал под опору прибора. После перестановки повторно проверьте ход мешка и шнура. В тесном месте полезно отвести участок под расходник и оставить

пространство для его снятия. Фотография рабочего стола сверху помогает увидеть, что изменилось после переноса.

Осмотрите материал на разрывы и следы деформации. Если меняется только мешок, сохраните положение стула, опоры и корпуса. Тогда при штатной работе можно увидеть, помогла ли замена. Средство и способ ухода выбирайте по инструкции к расходнику. Если допускается обслуживание, держите готовый запас для следующего клиента. Изношенный мешок с растянутым краем замените совместимым. Продувку и высыпание рядом с рабочей поверхностью исключите из порядка ухода.

Как примерить SD-117 и mini

Разложите рабочее место с аппаратом, лампой и подставкой. У SD-117 корпус 265 × 315 × 130 мм, у mini 200 × 280 × 120 мм. Сделайте макет основания и отдельно отметьте участок мешка. Сначала примеряйте корпус при обычной высоте стола. Затем посмотрите, как опора рук располагается относительно решётки. Обе модели настольные. Если корпус переставляют между сменами, договоритесь о рабочем положении и способе хранения.

- **SD-117 для стола с местом под корпус и мешок, 4 850 руб.** Корпус 265 × 315 × 130 мм, шесть мешков в комплекте.
- **SD-117 mini для компактной расстановки, 3 700 руб.** Корпус 200 × 280 × 120 мм, три мешка. Примерьте опору у решётки.
- **Сменный мешок ULTRATECH при подтверждённой посадке, 120 руб.** Двойная резинка. Сверим крепление вашей модели перед заказом.

Две настольные модели и сменный мешок ULTRATECH



Маникюрный пылесос "ULTRATECH SD-117"

Шесть мешков, настольный корпус

4 850 руб.



Маникюрный пылесос "ULTRATECH SD-117 mini"

Три мешка, компактный корпус

3 700 руб.



Мешок сменный для пылесосов и вытяжек "ULTRATECH"

Двойная резинка

120 руб.

Посмотрите другие исполнения в разделе маникюрных вытяжек.

Позиция	Габариты или состав	Что проверить перед заказом
ULTRATECH SD-117	265 × 315 × 130 мм. Настольный корпус, шесть мешков.	Место у лампы и аппарата, удобство опоры кисти, доступ к мешку.
ULTRATECH SD-117 mini	200 × 280 × 120 мм. Настольный корпус, три мешка.	Решётку относительно ногтя при работе с обеих сторон, свободный шнур.
Мешок ULTRATECH	Отдельный расходник с двойной резинкой.	Артикул, диаметр и способ крепления по вашей модели.

Примерьте положение инструмента над решёткой у обеих рук. Для одного пальца удобно работать прямо над центром, а для другого рука разворачивается и уходит в сторону. Проверьте положение лампы и опоры до заказа. Если подлокотник высоко поднимает кисть, измените расстановку и повторите примерку при той же высоте стула. У компактного корпуса проверьте, остаётся ли приёмная зона под инструментом, когда палец нужно повернуть. Такая примерка помогает выбрать размер корпуса для вашей привычной работы.

Как оставить место для мешка и уборки стола

Проверьте свободное пространство с той стороны, где выходит мешок. Измерьте расстояние от корпуса до стены, тумбы или задней панели в реальной точке установки. Затем посмотрите, что занимает это пространство во время услуги. Там могут стоять лоток, блок питания лампы и коробка перчаток. При примерке попросите мастера повторить привычное движение за этими вещами. Если приходится задевать мешок предплечьем или сдвигать аппарат при каждой уборке, переставьте принадлежности и повторите проверку.

Отдельно проверьте путь от рабочей точки до места, где вы будете снимать мешок по инструкции. Для доступа к резинке оставьте участок, куда можно положить отключённое устройство или подойти к нему сбоку. При расстановке не тяните кабель через проход и не закрепляйте его так, чтобы натяжение перемещало корпус. Измерьте, можно ли достать до вилки и снять расходник без разборки остальной мебели. Запишите две величины для заказа. Первая описывает место под корпус, вторая показывает свободный участок для обслуживания.

Сделайте отдельное место хранения для чистых мешков. Подпишите на упаковке исполнение аппарата и держите запас закрытым. Для учёта посмотрите за неделю, сколько чистых мешков нужно между разрешёнными обслуживанием и повторным использованием. Если у смены расходуются два чистых мешка, а поставка занимает три рабочих дня, минимальный запас на этот период составит шесть. Для конкретного салона добавьте резерв на рост записей или замену повреждённого мешка. Срок поставки в примере условный, а расход зависит от вашего режима.

Если сравниваете две модели для одного стола, сфотографируйте оба макета с линейкой. На одном снимке покажите всю поверхность с аппаратом и лампой, на другом место выхода мешка. Запишите, где сидит клиент и куда мастер отодвигает руки при смене инструмента. С такими замерами проще проверить, даёт ли mini полезное свободное место и есть ли у полноразмерного SD-117 доступ к расходнику. При перестановке стола сохраните снимок в карточке рабочего места.

Какие параметры сопоставить в паспортах

Уточните, что означает каждое значение мощности: потребление прибора, мощность двигателя или отдельно обозначенный рекламный показатель. Для объёмного расхода нужны единица м³/ч, режим и условия испытания: установлен ли фильтр, чистый ли он, где выполнено измерение. Значение потока свободного вентилятора не описывает автоматически всю вытяжку с корпусом и пылесборником.

Скорость воздуха в м/с относится к конкретной точке или сечению. Даже одинаковая средняя скорость у двух решёток разного размера не даёт одинакового объёмного расхода. Для равномерного потока условный расчёт: 0,02 м² × 1 м/с × 3600 = 72 м³/ч. Это пример связи площади, скорости и расхода, а не характеристика перечисленных моделей. Реальные измерения требуют учитывать неравномерность потока и свободное сечение.

Паскали описывают перепад давления. Максимальное давление при одном режиме и максимальный расход при другом нельзя складывать в единый показатель «силы всасывания». Для проверки важнее, поддерживает ли система нужную работу с её штатным расходником и фактической посадкой.

Как посчитать покупку и резерв мешков

На дату редакции SD-117 стоит 4 850 ₽, SD-117 mini стоит 3 700 ₽, отдельный мешок стоит 120 ₽. Если добавить один мешок, получится 4 970 ₽ или 3 820 ₽. В примере с дополнительными 650 ₽ итог составит 5 620 ₽ или 4 470 ₽. В калькулятор внесите подтверждённую сумму расходов, например согласованную доставку. Совместимость мешка проверьте перед тем, как включить его в покупку.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Планируйте запас по числу рабочих мест и разрешённому порядку обслуживания. Например, для четырёх приборов решили держать по два совместимых запасных мешка. Потребность составляет восемь штук. При цене 120 ₽ это 960 ₽ до доставки. Это расчёт запаса, а фактический срок использования определяют по инструкции и состоянию расходника. У отдельно взятой модели сначала учтите мешки из её комплектации, затем посчитайте недостающие.

Как проверить результат после ухода

Для рабочего сравнения запишите положение вытяжки, высоту подставки, настройку скорости и артикул расходника. Если прибор имеет несколько режимов, не сравнивайте старый фильтр на минимуме с новым на максимуме. Улучшение в такой ситуации может происходить по двум причинам, и вы не узнаете, какая из них была основной.

После обслуживания сравнивайте обычную работу в штатной комплектации, если прибор исправен и пользоваться им безопасно. Не проводите отдельный опыт с рассыпанным порошком, дымом, снятой решёткой или работающим без пылесборника двигателем. Прилипшая к решётке салфетка показывает движение воздуха, но не доказывает эффективный захват частиц в реальной точке опила и не проверяет фильтрацию.

Видимая чистота стола полезна как наблюдение, но не измеряет всё количество мелких частиц в воздухе. Если требуется оценить рабочую среду, нужен подходящий метод измерений и компетентный специалист. Не следует объявлять результат «100% чистый воздух» только потому, что крупный опил исчез с поверхности.

Проверьте, что после установки расходника кабель лежит свободно, корпус устойчив, а мешок расположен по инструкции. Заранее договоритесь, где хранится запас. На упаковке отметьте модель и рабочее место. При перестановке сфотографируйте новую раскладку. Это поможет мастеру следующей смены восстановить расположение прибора, опоры и света. Если в салоне есть разные вытяжки, держите их расходники на подписанных полках.

Для заявки в сервис соберите фото корпуса, мешка и места крепления. Добавьте марку и исполнение, номер заказа, дату первого ухудшения и список уже выполненных действий. Укажите, появлялся ли шум и менялась ли расстановка стола. Если аппарат работает нестабильно, не включайте его ради записи видео. Нам можно прислать имеющиеся фото и маркировку, чтобы уточнить подходящий расходник или порядок проверки.

Одинаковые 24 Вт у этих двух настольных моделей описывают заявленную электрическую мощность. На выбор влияют посадка рук, размеры корпуса, положение мешка и доступ к обслуживанию. Когда покупаете второе устройство для того же кабинета, сравните две рабочие позиции с вашей лампой и подставкой. В одном месте достаточно компактного корпуса, в другом мастеру удобна более широкая поверхность. Оба варианта оцените на месте, где реально ведётся опил.

FAQ по ULTRATECH SD-117 и мешкам

Почему пыль у крепления мешка?

Проверьте при отключении край, резинку и материал. Покажите фото посадки, если мешок складывается или соскальзывает.

Что проверить, если пыль остаётся у второй руки?

Сравните положение ногтя при повороте кисти. Примерьте опору, чтобы инструмент оставался над рабочей зоной.

Как заказать мешок для mini?

Пришлите модель и фото крепления. Мы сверим расходник по фактической посадке.

Сколько мешков в штатном комплекте?

В указанных позициях шесть у SD-117 и три у SD-117 mini. Сверьте опись при получении.

Почему одинаковая мощность не даёт одинаковую посадку?

У моделей разные размеры корпуса. Примеряйте опору, решётку, свет и свободное место для мешка отдельно.

Можно ли проверить тягу без мешка?

Сравнивайте только исправный прибор в штатной комплектации. Отключайте питание для осмотра и установки расходника.

Как посчитать резерв на несколько столов?

Определите нужный запас на каждом месте, учтите комплект и умножьте недостающее количество на цену одного мешка.

Что отправить при подозрении на неисправность?

Фото маркировки, мешка, крепления и кабеля. Опишите, когда изменился сбор и появился ли шум или запах.

Товары и раздел каталога
Настольный ULTRATECH SD-117
Настольный ULTRATECH SD-117 mini
Сменный мешок ULTRATECH с двойной резинкой
Маникюрные вытяжки МСК